



Easy Squeezey



1. Fjern stemplet fra røret. Sænk hele den våde karklud ned i røret.



2. Brug kroppens tyngde til at trykke stemplet i bund. Tryk nogle gange.



3. Løft karkludspresen op og tag karkluden ud nedefra.

[rikacare.dk](http://rikacare.dk)

## Karkludspresse

- til svage hænder

“Easy Squeezey” gør det lettere eller muligt i dagligdagen at bruge en karklud.

- Let at bruge for folk med svage og smertende hænder
- Bruges direkte i køkkenvasken
- Lille og holdbar
- Kan rengøres i opvaskemaskine

Hvis man har svage hænder er det ofte svært at vride en karklud - og uden en fugtig klud er det vanskeligt at holde køkkenet ordentlig rent. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere »Easy Squeezey« som er lille og let at anvende.

**RIKA**  
C A R E

DS/EN ISO 9002 CERTIFIED  
RIKA PLAST AS, Saunte Bygade 12, 3100 Hornbæk, Denmark  
phone + 45 4975 0130 fax + 45 4975 0201, [rika@rika.dk](mailto:rika@rika.dk), [rikacare.dk](http://rikacare.dk)